

MONTAGEANLEITUNG

ECOLAT

ECOLAT FÜR SCHNELLE UND EFFIZIENTE MONTAGE

Die Ecolat wird teilweise eingegraben und mithilfe von Ecopic-Pfählen solide im Boden befestigt.

- Positionieren Sie die Ecolat an der Stelle, an der sich die Einfassung befinden soll. Die aufgerollte Ecolat wickelt sich von selbst ab. **Achtung** - Die aufgerollte Ecolat wurde speziell für Einfassungen mit Kurven und Neigungen entwickelt, sodass sie nicht für gerade Einfassungen geeignet ist. Dazu verwenden Sie die Ecolat gerade.
- Heben Sie einen Graben aus und legen Sie die Ecolat hinein. Sie sollte sich zu mindestens 2/3 im Boden befinden.
- Schlagen Sie die Ecopic-Pfähle mit einem Gummihammer in den Boden. Das H-Profil sorgt für eine hohe Stabilität. Die Pfähle enden rund 3 cm unter der Oberkante der Ecolat, sodass sie letztendlich nicht sichtbar sind. Je nach Anwendung schlagen Sie mindestens alle 50 cm einen Pfahl ein.
- Befestigen Sie die Ecolat mit Edelstahlschrauben an den Ecopics (2 pro Pfahl). Eine Wasserwaage hilft bei der Ausrichtung.
- Füllen Sie die Seite der Gartenrabatte mit Erde, Rinde, Kieseln usw.

Ecolat aufgerollt - Speziell für Biegungen und Neigungen



Ecolat recht - Speziell für gerade Rabatten



Übergang der Ecolatten



FAQ



Muss Ecolat für die Befestigung an den Ecopic-Absteckpfählen vorgebohrt werden?

Ein Vorbohren der Ecolatten ist nicht nötig, es sei denn, Sie möchten weniger als 2 cm vom Rand der Ecolat schrauben.



Kann Ecolat auch ohne Ecopic-Pfähle montiert werden? Genügt es, die Ecolat einfach einzugraben?

Dies ist möglich, wird aber nicht empfohlen. Die Ecolat ist in diesem Fall weniger solide verankert und kann sich im Laufe der Zeit lösen. Daher empfehlen wir eine stabile Befestigung mithilfe von Ecopic-Pfählen.



Welche Länge der Ecopic-Pfähle sollte ich wählen?

Für die stabile Befestigung einer Ecolat-Einfassung verwenden Sie Ecopic-Pfähle mit H-Profil. Ecopic mit der Höhe 38 cm genügt für eine solide Verankerung im Boden. Abhängig von Boden und Anwendungsbereich können Sie auch eine Höhe von 58 cm oder 76 cm verwenden. Für einen Teichrand beispielsweise wird Ecopic mit einer Höhe von 58 cm empfohlen.



Kann ich die Ecolat absägen? Und mit welchem Werkzeug?

Ecolat lässt sich wie Holz bearbeiten. Sie können also problemlos sägen und schrauben. Zum Absägen der Latten eignet sich eine Metallsäge oder Schleifscheibe.



Mit welchen Schrauben kann ich die Ecolat an den Ecopic-Pfählen befestigen?

Dazu eignen sich Holzschrauben aus Edelstahl mit 4,5 x 45 mm.



Sind Ecolat und Ecopic in anderen Farben als Grau erhältlich?

Die Ecolat-Einfassung für den Garten ist auch in einem Branton erhältlich. Dies gilt für die aufgerollte Ecolat mit 25 m Länge und 14 cm Höhe und für die geraden Ecolat-Latten mit 2 m Länge und 14 cm Höhe. Auch die Ecopic-Befestigungspfähle mit 38 cm Höhe sind in Braun erhältlich.